

Instrukcja obsługi wyświetlacza C07



Włączenie/wyłączenie wyświetlacza

Przytrzymaj " " przez 2 sekundy aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz. Wyświetlacz przejdzie automatycznie w stan uśpienia po 10 minutach postoju roweru.

Oświetlenie i tryb "walk assist"

Przytrzymaj " " przez 2 sekundy aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie. Przytrzymaj "-" aby włączyć lub wyłączyć tryb "walk assist".

Poziom wspomagania

Aby zwiększyć poziom wspomagania naciśnij "+" lub "-" aby zmniejszyć wspomaganie. "0" oznacza, że wspomaganie jest wyłączone, "5" oznacza najwyższy poziom wspomagania.

Menu i resetowanie dystansu

Naciśnij "i" aby zmienić menu - "TRIP", "TOTAL", "MAXS", "AVG", "RANGE", "OC" (kcal).

Aby zresetować dzienny dystans, naciśnij szybko dwukrotnie "i", następnie wybierz "Y" przyciskając "+" lub "-" i zatwierdź naciskając szybko dwukrotnie "i".