

Instrukcja obsługi wyświetlacza Key-Disp KD21C



Włączenie/wyłączenie wyświetlacza

Przytrzymaj "M" przez 2 sekundy aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz. Wyświetlacz przejdzie automatycznie w stan uśpienia po 10 minutach postoju roweru.

Oświetlenie i tryb "walk assist"

Przytrzymaj "+" przez 2 sekundy aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie. Przytrzymaj "-" aby włączyć lub wyłączyć tryb "walk assist".

Poziom wspomagania

Aby zwiększyć poziom wspomagania naciśnij "+" lub "-" aby zmniejszyć wspomaganie. "0" oznacza, że wspomaganie jest wyłączone, "5" oznacza najwyższy poziom wspomagania.

Menu i resetowanie dystansu

Naciśnij "M" aby zmienić menu - "ODO", "TRIP", "TIME", "W POWER", "ODO MAX", "ODO AVG". Aby zresetować dzienny dystans, przytrzymaj "+" i "-" przez 2 sekundy, następnie wybierz "Y" przyciskając "+" lub "-" i zatwierdź przyciskiem "M".